

大口径 $\varnothing 2-\varnothing 8$

195

Bohrflöcher zur Montage des Kamins
Holes for under decorative chimney bracket

382

441

Installieren:

1. Halten Sie die Schablone an der Wand und markieren Sie mit einem Stift die Bohrflöcher
Hold the template on the wall and mark the drill holes with a pencil.
2. Bohren Sie die Löcher mit einer Bohrmaschine
Drill the holes with a drilling machine
3. Stecken Sie die Dübel in die Löcher
Insert the dowels into the drill holes
4. Installieren Sie den Haubenkörper mit den Schrauben an der Wand
Install the hood with the screws on the wall
5. Installieren Sie den Kamin mit den Schrauben an der Wand
Fix the chimney with the screws on the wall

3- $\varnothing 8$

97,5

97,5

Bohrflöcher zur Halterung des Haubenkörpers
Holes for Hood mount bracket

4- $\varnothing 8$

Kippsicherheits-Bohrflöcher
Holes for hood anti-tilt screws

360

Haubenrand links
Hood left border

Haubenrand rechts
Hood right border

730

560

Unit:mm
Bohrschablone
Drilling template

62,7